



Receiver

R-N2000A

Deutsch

Italiano

Nederlands

Schnellanleitung
Guida rapida
Snelgids

DE

IT

NL

Einleitung

Vielen Dank für den Kauf dieses Yamaha-Produkts.

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen netzwerkfähigen Receiver (2-Kanal-Stereo-Verstärker), mit dem Sie Musikinhalte aus dem Radio oder einem Netzwerk in Ihrem Haus sowie analoge und digitale Audio-Eingangsquellen wiedergeben können. Mit der YPAO-Funktion, die das Klangfeld automatisch optimiert, können Sie den Klang genießen, der am besten zu Ihrem Raum passt.

Zu den Handbüchern

Bitte lesen Sie unbedingt die folgenden Handbücher. Bewahren Sie die dem Produkt beiliegenden Anleitungen griffbereit auf, damit Sie sie leicht nachschlagen können.

■ **Sicherheitshandbuch (im Lieferumfang des Produkts enthalten)**

Enthält wichtige Sicherheitshinweise, die vor dem Gebrauch gelesen werden sollten.

■ **Schnellanleitung (dieses Handbuch)**

In dieser Anleitung werden die grundlegenden Verbindungen, die Wiedergabe von Internetradio und vieles mehr erklärt.

■ **Benutzerhandbuch (Web)**

Hier werden alle Funktionen sowie Informationen erläutert, die nicht in der Schnellanleitung behandelt werden. Die Benutzerhandbuch finden Sie unter der folgenden URL.



<https://manual.yamaha.com/av/21/rn2000a/>

VORBEREITUNG & BEDIENUNG — Erste Schritte


Lesen Sie diese Anleitung nach dem folgenden Schema.

1	VORBEREITUNG	4
1-1	Überprüfen des mitgelieferten Zubehörs	4
1-2	Diese Anleitung erfordert die nachstehenden Gegenstände	4
1-3	Anschließen von Lautsprechern	5
1-4	Hochklappen der Funkantenne	6
1-5	Anschließen des Netzkabels	6
2	BEDIENUNG	7
2-1	Einschalten	7
2-2	Automatische Einrichtung von Lautsprechereinstellungen (YPAO)	8
2-3	Konfigurieren der Netzwerkeinstellungen	10
2-4	Wiedergabe von Internetradio	11


1 VORBEREITUNG

1-1 Überprüfen des mitgelieferten Zubehörs


Vergewissern Sie sich, dass die nachstehend aufgeführten Gegenstände vorhanden sind.




Netz kabel




YPAO-Mikrofon



**DAB/FM-Antenne
(FM-Antenne)***



Fernbedienung*



**Batterien
(AAA, R03, UM-4) (x2)***



Sicherheitshandbuch




**Schnellanleitung
(dieses Handbuch)**

Die mit * gekennzeichneten Gegenstände werden in dieser Anleitung nicht erläutert. Weitere Informationen finden Sie in der Benutzerhandbuch.

Tragen Sie unbedingt das korrekte Kaufdatum und den Namen des Geschäfts, in dem Sie das Gerät gekauft haben, in die Garantieerklärung ein und bewahren Sie diese dann an einem sicheren Ort auf.

1-2 Diese Anleitung erfordert die nachstehenden Gegenstände


Halten Sie zusätzlich zu dem Produkt die folgenden Gegenstände bereit.



Lautsprecher (x2)



**Lautsprecherkabel
(x2)**



**Subwoofer
(integrierter Verstärker)***



**Mono-Cinchkabel
(RCA)***




Wireless Router

Dient zur Verbindung mit dem Internet in Ihrem Haus.



**Android™ oder iOS
Smartphone oder Tablet
(Smart-Gerät)**

Halten Sie eines bereit, das bereits mit Ihrem Wireless Router verbunden ist.




**Ständer zur Befestigung
des YPAO-Mikrofons***

Halten Sie anhand der Angaben auf Seite 8 ein Kamerastativ o. Ä. bereit, das auf die Höhe der Hörposition eingestellt ist.
(kompatibel mit einer 1/4-Zoll-Schraube)


Die mit * gekennzeichneten Gegenstände werden in gewissen Fällen nicht gebraucht. Halten Sie sie bei Bedarf bereit.

1-3 Anschließen von Lautsprechern


Schließen Sie die Lautsprecher wie abgebildet an. Schließen Sie bei Bedarf einen Subwoofer an.



- 1** Ziehen Sie etwa 10 mm der Isolierung vom Ende des Lautsprecherkabels ab und verdrehen Sie die Adern fest.



- 2** Drehen Sie den Knopf der Lautsprecherklemme nach links, um ihn zu lösen, und stecken Sie die Adern des Lautsprecherkabels in das Loch der Klemme.



Durchmesser des Lochs zum Einführen des Lautsprecherkabels: 6,0 mm

- 3** Drehen Sie den Knopf zum Anziehen wieder nach rechts.



VORSICHT

VORSICHT macht auf Informationen aufmerksam, die sich auf mögliche Verletzungen beziehen.

- Wenn der Knopf der Lautsprecherklemme zu weit gelockert wird, kann er sich vom Produkt lösen. Sollte sich ein Kopf lösen, achten Sie darauf, dass er nicht versehentlich von einem Kind verschluckt wird.
- Berühren Sie die Lautsprecherklemmen nicht, wenn das Produkt eingeschaltet ist. Dies könnte einen elektrischen Schlag zur Folge haben.

ACHTUNG

ACHTUNG macht auf Informationen aufmerksam, die zur Vermeidung von Produktausfällen, Schäden oder Fehlfunktionen dienen.


- Wenn die Lautsprecherklemmen mit einem Metallgestell in Berührung kommen, können sie einen Kurzschluss verursachen, der das Produkt beschädigt. Lassen Sie bei der Installation des Produkts genügend Platz, damit die Lautsprecherklemmen das Gestell nicht berühren.
- Achten Sie darauf, dass die Adern eines Lautsprecherkabels nicht mit den Adern eines anderen Lautsprecherkabels oder mit Metallteilen des Produkts in Berührung kommen. Dadurch könnten das Produkt und/oder die Lautsprecher beschädigt werden.

HINWEIS

Es können auch Bananenstecker oder Y-Flachkontakte verwendet werden. Einzelheiten finden Sie in der Benutzerhandbuch.

1-4 Hochklappen der Funkantenne

Klappen Sie die Funkantenne wie abgebildet hoch.




ACHTUNG

- Üben Sie keine übermäßige Kraft auf die Funkantenne aus. Dies könnte sie beschädigen.

1-5 Anschließen des Netzkabels

Schließen Sie das mitgelieferte Netzkabel an.




2 BETRIEB

2-1 Einschalten

Schalten Sie das Produkt ein.


1 Bringen Sie den Schalter (Netz) in die obere Position, um das Gerät einzuschalten.

Die Netzanzeige leuchtet auf.



2 Sobald die folgende Meldung auf dem Frontblende-Display erscheint, drücken Sie RETURN an der Frontblende, um die Meldung zu löschen.

Bis zum Erscheinen der Meldung können etwa 30 Sekunden verstreichen. Der durch * gekennzeichnete Teil hängt vom jeweiligen Gerät ab.



Wireless WAC-Anzeige

Die WAC-Funktion (Wireless Accessory Configuration) dient dazu, die WLAN-Einstellungen eines iOS-Geräts auf ein anderes Gerät zu übertragen und eine drahtlose Verbindung zum Netzwerk herzustellen. Da auf einer späteren Seite erläutert wird, wie man die App MusicCast Controller zum Herstellen von Verbindungen mit Netzwerken verwendet, wird hier erklärt, wie man WAC abstellt.


2-2 Automatische Einrichtung von Lautsprechereinstellungen (YPAO)

Verwenden Sie das mitgelieferte YPAO-Mikrofon und führen Sie YPAO aus.

YPAO ist eine Funktion, die Lautsprecheranschlüsse und die Entfernung von der Hörposition erkennt und dann automatisch die Lautsprechereinstellungen, wie z. B. die Lautstärkebalance und den Klang, anpasst.


1 Schalten Sie Ihre Subwoofer ein und stellen Sie die Lautstärke auf den mittleren Wert ein.

Wenn die Übergangsfrequenz eingestellt werden kann, stellen Sie sie auf Maximum ein.



Dieser Schritt ist nicht erforderlich, wenn kein Subwoofer angeschlossen ist.

2 Bringen Sie das YPAO-Mikrofon an der Hörposition an und schließen Sie es an die Buchse YPAO MIC an der Frontblende an.



Die folgende Meldung erscheint im Frontblende-Display.




HINWEIS

Befestigen Sie das YPAO-Mikrofon sicher, damit es sich nicht bewegt. Wenn ein Kamerastativ für das Mikrofon verwendet wird, können dessen Schrauben zur Befestigung des Mikrofons verwendet werden.

3 Drücken Sie SELECT an der Frontblende, um die automatische Einrichtung von Lautsprechereinstellungen mit YPAO zu starten.

Die Einrichtung startet automatisch nach etwa 10 Sekunden. Sie dauert etwa 1 Minuten.


Machen Sie keine unnötigen Geräusche, bis die Einstellungen abgeschlossen sind.



4 Prüfen Sie die Ergebnisse auf dem Frontblende-Display.

Wenn alle Einstellungen abgeschlossen sind, werden die Ergebnisse auf dem Frontblende-Display angezeigt. Folgen Sie den angezeigten Anweisungen und verwenden Sie die Tasten SELECT, um die Einstellungen abzuschließen.


Wenn es keine Fehler oder Warnungen gibt:




Dies fordert Sie auf, SELECT zu drücken, um zum nächsten Schritt überzugehen.

Wenn eine Fehlermeldung oder eine Warnung auf dem Display erscheint, schlagen Sie in der Benutzerhandbuch nach.

„E-“ bedeutet Fehler.



„W-“ bedeutet Warnung.



Benutzerhandbuch



<https://manual.yamaha.com/av/21/rn2000a/q1ypao.html/>

5 Speichern Sie die YPAO-Ergebnisse.


Überprüfen Sie die folgende Anzeige, und drücken Sie SELECT, um die Einstellungsergebnisse zu speichern.



Um den Vorgang abubrechen oder erneut einzustellen (Wiederholung), drehen Sie SELECT, um die gewünschte Option auszuwählen.

6 Trennen Sie das YPAO-Mikrofon von der Buchse YPAO MIC.

Nachdem Sie die folgende Anzeige überprüft haben, trennen Sie das YPAO-Mikrofon ab.



Die YPAO-Einstellungen sind damit abgeschlossen.

2-3 Konfigurieren der Netzwerkeinstellungen

Nach der Installation der speziellen Smart-Device-App „MusicCast Controller“ verbinden Sie das Produkt über den Bildschirm der App drahtlos mit Ihrem Netzwerk.



1 Bereiten Sie Ihr Smart-Gerät vor.

Überprüfen Sie die Wi-Fi-Einstellungen des Smart-Geräts und stellen Sie sicher, dass es mit dem Netzwerk Ihres Wireless Routers verbunden ist.

2 Installieren Sie „MusicCast Controller“ auf Ihrem Smart-Gerät.

Suchen Sie im App Store oder in Google Play nach „MusicCast Controller“, um die App herunterzuladen.

3 Starten Sie die App und beginnen Sie mit der Konfiguration der Einstellungen gemäß den Anweisungen der App.



Befolgen Sie die Anweisungen der App und drücken Sie CONNECT mindestens 5 Sekunden lang.

Wichtiger Hinweis zur Informationssicherheit

Einzelheiten finden Sie unter der URL rechts.



<https://manual.yamaha.com/av/policy/mcc/>


HINWEIS

- Sie können sich auch über eine kabelgebundene Verbindung mit dem Netzwerk verbinden. Weitere Informationen finden Sie in der Benutzerhandbuch.
- Wenn Sie die Konfiguration abbrechen möchten, bevor sie abgeschlossen ist, drücken Sie RETURN an der Frontblende.
- Wenn die Verbindung fehlschlägt, beenden Sie die App, und versuchen Sie es dann erneut ab Schritt 3.

2-4 Wiedergabe von Internetradio

Verwenden Sie die App, um zu prüfen, dass Sie Internetradio wiedergeben können.

1 Wählen Sie auf dem Bildschirm der App „Net Radio“.




Wenn Sie mit dem Internet verbunden sind, wird eine Liste mit Internetradiosendern angezeigt. Sollte diese nicht erscheinen stellen Sie erneut eine Verbindung mit dem Internet her.

2 Wählen Sie den gewünschten Sender.

Wählen Sie den gewünschten Sender aus der Liste der Internetradiosender aus.

3 Stellen die Lautstärke ein.

Stellen Sie die Lautstärke mit dem Schieberegler in der App ein. Sie können sie auch mit VOLUME an der Frontblende einstellen.



Die Ersteinrichtung ist damit abgeschlossen.

Ausführliche Erläuterungen zum Verbinden verschiedener externer Geräte oder zur Konfiguration erweiterter Einstellungen des Produkts finden Sie in der Benutzerhandbuch.

Introduzione

Grazie per aver acquistato questo prodotto Yamaha.

Questo prodotto è un ricevitore compatibile con la rete (amplificatore stereo a 2 canali) che consente di riprodurre contenuti musicali dalla radio o una rete domestica, nonché ingressi audio analogici e digitali. Con la funzione YPAO, che ottimizza automaticamente il campo sonoro, è possibile ascoltare il suono più adatto per l'ambiente di ascolto.

Informazioni sui manuali

Assicurarsi di leggere le seguenti guide. Conservare a portata di mano le guide in dotazione con il prodotto, per poterle consultare agevolmente quando necessario.

■ Guida alla sicurezza (in dotazione con il prodotto)

Elenca importanti precauzioni per la sicurezza da leggere prima dell'uso.

■ Guida rapida (il presente manuale)

Questa guida illustra le connessioni di base, la riproduzione della radio su Internet e altro.

■ Guida per l'utente (online)

Questa guida illustra tutte le funzioni e le informazioni non incluse nella Guida rapida. Per visualizzare la Guida per l'utente, andare al seguente URL.



<https://manual.yamaha.com/av/21/rn2000a/>

PREPARAZIONE E FUNZIONAMENTO — Attività iniziali


Leggere questa guida nell'ordine seguente.

1	PREPARAZIONE	14
1-1	Controllo degli accessori in dotazione	14
1-2	Questa guida richiede i seguenti elementi	14
1-3	Collegamento dei diffusori	15
1-4	Sollevamento dell'antenna wireless	16
1-5	Collegamento del cavo di alimentazione	16
2	FUNZIONAMENTO	17
2-1	Accensione del prodotto	17
2-2	Regolazione automatica delle impostazioni dei diffusori (YPAO)	18
2-3	Configurazione delle impostazioni di rete	20
2-4	Riproduzione della radio su Internet	21


1 PREPARAZIONE

1-1 Controllo degli accessori in dotazione

Controllare e accertare di disporre dei seguenti elementi.




Cavo di alimentazione




Microfono YPAO



**Antenna DAB/FM
(Antenna FM)***



Telecomando*



**Batterie
(AAA, R03, UM-4) (x2)***



Guida alla sicurezza




**Guida rapida
(il presente manuale)**

Gli elementi contrassegnati con * non sono illustrati in questa guida. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida per l'utente. Assicurarsi di inserire la data di acquisto e il nome del negozio di acquisto corretti nella garanzia, e quindi conservarla in un luogo sicuro.

1-2 Questa guida richiede i seguenti elementi


Tenere a portata di mano i seguenti elementi, in aggiunta al prodotto.



Diffusori (x2)



**Cavo dei diffusori
(x2)**



**Subwoofer
(amplificatore integrato)**



**Cavo monoaurale con
spina (RCA)***




Router wireless

Usato per la connessione alla rete Internet domestica.



**Smartphone o tablet
Android™ o iOS
(dispositivo smart)**

Predisporre uno già connesso al router wireless.




**Supporto per il
microfono YPAO***

Fare riferimento a pagina 18, e predisporre un treppiede per fotocamera ecc. già regolato all'altezza della posizione di ascolto.
(Compatibile con una vite da 1/4 di pollice)


In alcuni casi, gli elementi contrassegnati con * non sono richiesti. Predisporli in caso di necessità.

1-3 Collegamento dei diffusori


Collegare i diffusori come illustrato. Se necessario, collegare un subwoofer.



- 1** Spellare circa 10 mm di isolamento dall'estremità del cavo dei diffusori e attorcigliare saldamente i fili interni.



- 2** Ruotare verso sinistra la manopola della presa dei diffusori per allentarla, quindi inserire i fili interni del cavo dei diffusori nel foro della presa.



Diametro del foro per l'inserimento del cavo dei diffusori: 6,0 mm

- 3** Ruotare nuovamente verso destra la manopola per serrarla.



ATTENZIONE

La dicitura **ATTENZIONE** riguarda informazioni su possibili lesioni.

- Se la manopola della presa dei diffusori viene allentata troppo, si stacca dal prodotto. Fare attenzione se una manopola si stacca, in quanto un bambino potrebbe ingerirla accidentalmente.
- Non toccare le prese dei diffusori quando il prodotto è acceso. Ciò può causare scosse elettriche.

AVVISO

La dicitura **AVVISO** riguarda informazioni per evitare guasti, danni e malfunzionamenti del prodotto.


- Se la presa dei diffusori entra in contatto con uno scaffale metallico, ciò può causare cortocircuito e conseguenti danni al prodotto. Quando si installa il prodotto, lasciare abbondante spazio libero, in modo che le prese dei diffusori non tocchino lo scaffale.
- Non consentire ai fili interni del cavo dei diffusori di entrare a contatto con i fili interni di un altro cavo dei diffusori o con parti metalliche del prodotto. Ciò potrebbe danneggiare il prodotto e/o i diffusori.

NOTA

È possibile anche usare spinotti a banana o capicorda a forcella. Per i dettagli, consultare la Guida per l'utente.

1-4 Sollevamento dell'antenna wireless

Sollevare l'antenna wireless come illustrato.




AVVISO

- Non esercitare forza eccessiva sull'antenna wireless. Ciò potrebbe danneggiarla.

1-5 Collegamento del cavo di alimentazione

Collegare il cavo di alimentazione in dotazione.



Collegare a una presa elettrica

2 FUNZIONAMENTO

2-1 Accensione del prodotto


Accendere il prodotto.

1 Per accendere il prodotto, portare l'interruttore (accensione) verso l'alto.

L'indicatore di accensione si accende.


Indicatore di accensione

Interruttore  (accensione)



2 Dopo che sul display anteriore appare il seguente messaggio, premere RETURN sul pannello anteriore per cancellare il messaggio.

La visualizzazione del messaggio può richiedere circa 30 secondi. La parte contrassegnata da * varia a seconda del dispositivo.



Visualizzazione di Wireless WAC

La funzione WAC (Wireless Accessory Configuration) consente di applicare le impostazioni wireless di un dispositivo iOS a un altro dispositivo e a connetterlo alla rete in wireless. La connessione alla rete usando l'app MusicCast Controller è illustrata nelle pagine successive, mentre qui viene spiegato come annullare WAC.


2-2 Regolazione automatica delle impostazioni dei diffusori (YPAO)

Usare il microfono YPAO in dotazione ed eseguire YPAO.

YPAO è una funzione che rileva le connessioni dei diffusori e la distanza dalla posizione di ascolto, quindi regola automaticamente le impostazioni dei diffusori, quali il bilanciamento del volume e il tono.


1 Accendere i subwoofer e regolare il volume al livello intermedio.

Se è possibile regolare la frequenza di crossover, impostarla al massimo.



Questo passaggio non è necessario se non è collegato un subwoofer.

2 Posizionare il microfono YPAO in dotazione nella posizione di ascolto e collegarlo alla presa YPAO MIC sul pannello anteriore.



Il seguente messaggio appare sul display anteriore.




NOTA

Fissare in posizione il microfono YPAO, in modo che non si possa muovere. Se per il microfono si utilizza il treppiede di una fotocamera, è possibile usare le sue viti per fissare il microfono.

3 Premere SELECT sul pannello anteriore per avviare la regolazione automatica delle impostazioni dei diffusori con YPAO.

La regolazione ha inizio dopo circa 10 secondi. L'operazione dura circa 1 minuti.


Evitare di fare rumori inutili fino a quando non saranno completate le regolazioni.



4 Controllare i risultati sul display anteriore.

Una volta completate tutte le regolazioni, i relativi risultati sono visualizzati sul display anteriore. Seguire le istruzioni visualizzate, e usare i pulsanti SELECT per completare le regolazioni.


Se non sono pronti errori o avvisi:




Questo richiede di premere SELECT per andare al passaggio successivo.

Se nel display appare un messaggio di errore o di avviso, fare riferimento alla Guida per l'utente.

"E-" indica Error, ovvero Errore.



"W-" indica Warning, ovvero Avviso.



Guida per l'utente



<https://manual.yamaha.com/av/21/rn2000a/q1ypao.html/>

5 Salvare i risultati YPAO.


Controllare la seguente visualizzazione, e premere SELECT per salvare i risultati della regolazione.



Per annullare o ripetere (riprovare) la regolazione, ruotare SELECT per scegliere l'elemento desiderato.

6 Rimuovere il microfono YPAO alla presa YPAO MIC.

Dopo aver controllato la seguente visualizzazione, scollegare il microfono YPAO.



Questa operazione completa le impostazioni YPAO.

2-3 Configurazione delle impostazioni di rete

Dopo aver installato l'app dedicata per dispositivi smart "MusicCast Controller", connettere il prodotto in wireless alla rete dalla schermata dell'app.



1 Preparare il dispositivo smart.

Fare riferimento alle impostazioni Wi-Fi del dispositivo smart e accertare che sia connesso alla rete del router wireless.

2 Installare "MusicCast Controller" nel dispositivo smart.

Cercare "MusicCast Controller" in App Store o Google Play e scaricare l'app.

3 Avviare l'app e iniziare la configurazione delle impostazioni seguendo le istruzioni fornite dall'app.



**Seguendo le istruzioni dell'app,
premere CONNECT per 5 secondi o più.**

Nota importante sulla sicurezza delle informazioni

Per i dettagli, andare all'URL a destra.



<https://manual.yamaha.com/av/policy/mcc/>


NOTA

- È possibile anche stabilire la connessione alla rete usando una connessione cablata. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida per l'utente.
- Per annullare la configurazione prima che sia completata, premere RETURN sul pannello anteriore.
- Se la connessione non riesce, uscire dall'app e quindi riprovare dal passaggio 3.

2-4 Riproduzione della radio su Internet

Usare l'app per accertare di poter riprodurre la radio su Internet.

1 Selezionare “Net Radio” nella schermata dell’app.




Se si è connessi a Internet, appare l'elenco delle stazioni radio su Internet. Se non appare, stabilire nuovamente la connessione a Internet.

2 Scegliere la stazione desiderata.

Scegliere la stazione desiderata dall'elenco delle stazioni radio su Internet.

3 Regolare il volume.

Regolare usando il dispositivo di scorrimento del volume nell'app. È possibile anche regolarlo usando VOLUME sul pannello anteriore.



Questo completa la configurazione iniziale.

Per spiegazioni dettagliate su come connettere vari dispositivi esterni o su come configurare le impostazioni avanzate del prodotto, fare riferimento alla Guida per l'utente.

Inleiding

Hartelijk dank voor het aanschaffen van dit Yamaha product.

Dit product is een netwerk-compatible receiver (2-kanaals stereoversterker) waarmee u muziek kunt laten weergeven van de radio, of van een netwerk bij u thuis, en van analoge en digitale audio-ingangsaansluitingen. Met de YPAO-functie die het geluidsveld automatisch optimaliseert, kunt u genieten van de geluidswaergave die het beste past bij uw kamer.

Over de handleidingen

Lees de volgende handleidingen. Bewaar de handleidingen die worden meegeleverd met het product op een handige plek zodat u er gemakkelijk iets in kunt opzoeken.

■ Veiligheidsgids (meegeleverd met het product)

Hierin staan belangrijke veiligheidsvoorzorgen die u moet lezen voor gebruik.

■ Snelgids (deze handleiding)

Deze handleiding geeft uitleg over de basisverbindingen, waergave van Internetradio en meer.

■ Gebruikershandleiding (Internet)

Hierin wordt uitleg gegeven over alle functies, ook de informatie die niet wordt uitgelegd in de Snelgids. Om de Gebruikershandleiding te raadplegen, gaat u naar de volgende URL.



<https://manual.yamaha.com/av/21/rn2000a/>

VOORBEREIDING & BEDIENING — Van start


Lees deze gids op deze volgorde.

1	VOORBEREIDING	24
1-1	Controleren van de meegeleverde accessoires	24
1-2	Deze gids vereist de volgende items	24
1-3	Aansluiten van luidsprekers	25
1-4	Omhoog zetten van de antenne voor de draadloze netwerkverbinding	26
1-5	Aansluiten van het stroomsnoer	26
2	BEDIENING	27
2-1	Aan zetten	27
2-2	Automatische instelling van de luidsprekerinstellingen (YPAO)	28
2-3	Configureren van netwerkinstellingen	30
2-4	Weergeven van Internetradio	31


1 VOORBEREIDING

1-1 Controleren van de meegeleverde accessoires

Controleer of u de volgende items allemaal ontvangen hebt.




Stroomsnoer




YPAO-microfoon



**DAB/FM-antenne
(FM-antenne)***



Afstandsbediening*



**Batterijen
(AAA, R03, UM-4) (x2)***



Veiligheidsgids




Snelgids (dit document)

Items met een * worden niet uitgelegd in deze gids. Zie de Gebruikershandleiding voor meer informatie.

U moet de correcte datum en naam van de winkel van aankoop invullen op de garantie en deze op een veilige plek bewaren.

1-2 Deze gids vereist de volgende items


Zorg ervoor dat u naast het product zelf de volgende items bij de hand hebt.



Luidsprekers (x2)



**Luidsprekerkabel
(x2)**



**Subwoofer
(ingebouwde versterker)***



**Mono-plugkabel
(RCA)***




Draadloze router

Deze wordt gebruikt om verbinding te maken met het internet bij u thuis.



**Android™ of iOS
smartphone of tablet
(slim apparaat)**

Zorg ervoor dat u er een bij de hand hebt die al verbonden is met uw draadloze router.




**Standaard voor de YPAO-
microfoon***

Raadpleeg bladzijde 28 en zorg ervoor dat u een camerastatief o.i.d. bij de hand hebt dat is afgesteld op de hoogte van de luisterplek. (geschikt voor een 1/4-inch schroef)


Items met een * zijn in sommige gevallen niet vereist. Zorg ervoor dat u deze bij de hand hebt indien nodig.

1-3 Aansluiten van luidsprekers


Sluit de luidsprekers aan zoals u kunt zien op de afbeelding. Sluit indien nodig een subwoofer aan.



- 1 Verwijder ongeveer 10 mm isolatie van het uiteinde van de luidsprekerkabel en draai de kerndraden netjes strak in elkaar.



- 2 Draai de knop van de luidsprekeraansluiting naar links om deze los te draaien en steek de kerndraden van de luidsprekerkabel in het gat van de aansluiting.



Diameter van het gat voor het inbrengen van de luidsprekerkabel: 6,0 mm

- 3 Draai de knop terug naar rechts om deze weer vast te zetten.



VOORZICHTIG

De aanduiding VOORZICHTIG wordt gebruikt met informatie over mogelijk letsel.

- Als de knop van de luidsprekeraansluiting te ver los wordt gedraaid, zal deze loskomen van het product. Wees voorzichtig als een knop loskomt, want een kind zou deze per ongeluk in kunnen slikken.
- Raak de luidsprekeraansluitingen niet aan wanneer dit product aan staat. Dit kan leiden tot elektrische schokken.

LET OP

De aanduiding LET OP wordt gebruikt met informatie voor het voorkomen van defecten, schade, of storingen van het product.


- Als de luidsprekeraansluitingen contact maken met een metalen rek, kunnen kortsluiting veroorzaken, wat kan leiden tot schade aan het product. Laat ruim voldoende ruimte bij het installeren van het product zodat de luidsprekeraansluitingen het rek niet kunnen raken.
- Zorg ervoor dat de kerndraden van de ene luidsprekerkabel de kerndraden van een andere luidsprekerkabel of andere metalen onderdelen van het product niet kunnen raken. Hierdoor kunnen het product en/of de luidsprekers beschadigd raken.

OPMERKING

Bananenstekkers of vork-kabelschoentjes kunnen ook worden gebruikt. Zie de Gebruikershandleiding voor details.

1-4 Omhoog zetten van de antenne voor de draadloze netwerkverbinding

Zet de antenne voor de draadloze netwerkverbinding omhoog zoals u kunt zien op de afbeelding.




LET OP

- Oefen geen overdreven kracht uit op de antenne voor de draadloze netwerkverbinding. Hierdoor kan deze beschadigd raken.

1-5 Aansluiten van het stroomsnoer

Sluit het meegeleverde stroomsnoer aan.



2 BEDIENING

2-1 Aan zetten


Zet het product aan.

1 Zet de (Aan/uit) schakelaar naar boven om de stroom in te schakelen.

De aan/uit-indicator licht op.


Aan/uit-indicator

 (Aan/uit)
schakelaar



2 Wanneer de volgende melding op het display verschijnt, kunt u op het voorpaneel op RETURN drukken om deze melding te wissen.

Het kan ongeveer 30 seconden duren voor de melding verschijnt. Het gedeelte dat is aangegeven met een * hangt mede af van het apparaat in kwestie.



WAC-display

De WAC (Wireless Accessory Configuration) functie past de draadloze instellingen van een iOS-apparaat toe op de draadloze verbinding van een ander apparaat met het netwerk. Omdat verderop wordt uitgelegd hoe u verbinding kunt maken met netwerken met behulp van de app MusicCast Controller, wordt hier uitgelegd hoe u WAC kunt annuleren.


2-2 Automatische instelling van de luidsprekerinstellingen (YPAO)

Gebruik de meegeleverde YPAO-microfoon en gebruik de YPAO-functie.

YPAO is een functie die de luidsprekeraansluitingen en de afstand tot de luisterplek detecteert en dan automatisch de luidsprekerinstellingen, zoals de volumebalans en toon, daaraan aanpast.


1 Zet uw subwoofers aan en stel het volume in op het midden van het bereik.

Als de cross-overfrequentie kan worden aangepast, stelt u deze in op het maximum.



Deze stap is niet nodig als er geen subwoofer is aangesloten.

2 Plaats de YPAO-microfoon op uw luisterplek en sluit hem aan op de YPAO MIC-aansluiting op het voorpaneel.



De volgende melding verschijnt op het display op het voorpaneel.




OPMERKING

Zet de YPAO-microfoon vast op zijn plaats zodat hij niet kan bewegen. Als u een camerastatief gebruikt voor de microfoon, kunt u de schroeven hiervan gebruiken om de microfoon vast te zetten.

3 Druk op SELECT op het voorpaneel om de automatische instelling met behulp van YPAO te laten beginnen.

De instelling zal automatisch beginnen na ongeveer 10 seconden. Dit duurt ongeveer 1 minuten.


Maak geen onnodige geluiden totdat de instelling voltooid is.



4 Controleer de resultaten op het display op het voorpaneel.

Nadat alle instellingen zijn voltooid, zullen de resultaten worden getoond op het display op het voorpaneel. Volg de instructies op het display en gebruik de SELECT-toetsen om de instelling af te sluiten.

Als er geen fouten of waarschuwingen zijn:





Dit geeft aan dat u op SELECT moet drukken om door te gaan naar de volgende stap.

Als er een foutmelding of waarschuwing verschijnt op het display, moet u de Gebruikershandleiding raadplegen.

“E-” geeft een fout aan.

“W-” geeft een waarschuwing aan.



Gebruikershandleiding



<https://manual.yamaha.com/av/21/rn2000a/q1ypao.html/>

5 Sla de YPAO-resultaten op.

Controleer het volgende display en druk op SELECT om de resultaten van de instelling op te slaan.



Om te annuleren of de instelling opnieuw uit te voeren (Retry), moet u SELECT verdraaien om het gewenste item te selecteren.

6 Koppel de YPAO-microfoon los van de YPAO MIC-aansluiting.

Nadat u het volgende display hebt gecontroleerd, kunt u de YPAO-microfoon loskoppelen.

Please disconnect MIC.

Hiermee zijn de YPAO-instellingen voltooid.

2-3 Configureren van netwerkinstellingen

Nadat u de speciale app voor slimme apparaten, "MusicCast Controller", hebt geïnstalleerd, kunt u het product draadloos verbinden met uw netwerk via het scherm van deze app.



1 Bereid uw slimme apparaat voor.

Raadpleeg de Wi-Fi-instellingen van het slimme apparaat en bevestig of het verbonden is met het netwerk van uw draadloze router.

2 Installeer "MusicCast Controller" op uw slimme apparatuur.

Zoek naar "MusicCast Controller" op de App Store of Google Play om de app te downloaden.

3 Start de app op en begin met het configureren van de instellingen aan de hand van de app.



Volg de gids in de app en houd CONNECT tenminste 5 seconden ingedrukt.

Belangrijke kennisgeving over informatiebeveiliging

Ga voor details naar de URL hier rechts.



<https://manual.yamaha.com/av/policy/mcc/>


OPMERKING

- U kunt ook verbinding maken met het netwerk via bedrading. Zie de Gebruikershandleiding voor meer informatie.
- Als u de configuratie wilt annuleren voor deze voltooid is, moet u op het voorpaneel op RETURN drukken.
- Als de verbinding mislukt, moet u de app afsluiten en het dan opnieuw proberen vanaf Stap 3.

2-4 Weergeven van Internetradio

Gebruik de app om te bevestigen dat u Internetradio kunt weergeven.

1 Selecteer “Net Radio” op het scherm van de app.




Als u verbonden bent met het Internet, zal er een lijst met Internetradiozenders verschijnen. Als dit niet verschijnt, moet u opnieuw verbinding maken met het Internet.

2 Kies de gewenste zender.

Kies de gewenste zender van de lijst met Internetradiozenders.

3 Hiermee past u het volume aan.

Pas het volume aan met de schuifbalk in de app. U kunt het volume ook aanpassen met VOLUME op het voorpaneel.



Hiermee zijn de begininstellingen voltooid.

Voor gedetailleerde uitleg over het aansluiten van diverse externe apparaten, of hoe geavanceerde instellingen van het product geconfigureerd moeten worden, moet u de Gebruikershandleiding raadplegen.

Yamaha Global Site
<https://www.yamaha.com/>
Yamaha Downloads
<https://download.yamaha.com/>

© 2022 Yamaha Corporation
Published 09/2022
NVEM-B0